

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Kotiinne on asennettu IPP:n valokuitu. Tässä ohjeet nettiyhteyden luomiseen:


Netti toimii Intenon päätelaitteen kautta joko piuhalla tai langattomasti.

Käynnistääksesi langattoman verkon tietokoneeseesi (alla kuva merkkivaloista):

1. Hae koneeseesi kyseinen langaton verkko SSID: verkon nimi (tässä Inteno_03) ja syötä verkon nimi sekä salasana koneellesi. Salasana on päätelaitteessa näkyvä WPA : xxxxx.
2. Odota ja koneesi hakee yhteyden.
3. Jos yhteys ei muodostu katso kuvasta mallia. Virta (Power) palaa vihreänä, kun virta on päällä. Internet palaa vihreänä, kun yhteys on olemassa ja Wireless palaa vihreänä, kun langaton verkko on päällä. Jos kytket yhteyden piuhalla palaa Ethernet valo vihreällä.
4. Jos yhteys ei muodostu sulje tietokone ja yritä uudelleen.



Päälaitteen liitännät:



Asiakaspalvelumme auttaa:

puhelimitse: **03 450 51 klo 8-16**

sähköpostitse: asiakaspalvelu@ipp.fi

Vikailmoitus

puhelimitse: **03 458 8019 tai 10019 (lankanumerosta soitettaessa)**

sähköpostitse: vikailmoitus@ipp.fi

Vastaamme ma-pe klo 8-16 välisenä aikana. Muina aikoina puhelut menevät vastaajaan, josta viestit puretaan seuraavan arki- aamuna.

Ohjeita, hinnastot, www-lomakkeita, palvelukuvaukset:

www.ipp.fi

