

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Kotiinne on asennettu IPP:n valokuitu. Tässä ohjeet Internetyhteyden luomiseen: Internetyhteyden voi kytkeä käyttöön Nokian kuitupäätelaitteen kautta joko Ethernetkaapelilla tai langattomasti.


Kytkeäksesi langattoman verkon tietokoneellesi (alla kuva merkkivaloista):

1. Hae tietokoneellesi Wlan verkkosi, SSID löytyy kuitupäätelaitteen takaa: verkon nimi (tässä ALHN-7584 ja ALHN-7584-S), valitse verkko (5G nopeampi kuin 2,4G, mutta 2,4G kantaa paremmin) ja syötä salasana tietokoneellesi. Salasana on kuitupäätelaitteen tarrassa näkyvä WPA PSK: xxxxxxxxxx.



2. Odota että tietokoneesi muodostaa Internetyhteyden.
3. Jos Internetyhteys ei muodostu, katso seuraavan sivun kuvasta mallia. Virtavalvo (Power) palaa vihreänä, kun virta on päällä. Link, Auth ja Internet palavat vihreänä, kun Internetyhteys on olemassa ja Wlan 5G sekä 2,4G palavat, kun lanagtonverkko on päällä. Jos kytket Internetyhteyden Ethernetkaapelilla tietokoneeseen, palaa Ethernetin merkkivalo vihreällä porttikohtaisesti, kun se on kytketty käynnissä olevaan tietokoneeseen.
4. Mikäli merkkivalot palavat yllä kuvatun mukaisesti ja Internetyhteys ei muodostu tietokoneelle, käynnistä tietokone uudelleen ja aloita kohdasta 1. uudestaan.





Kuitupäätelaitteen (Nokia) liitännät:





Mukanasi huomennakin

www.ipp.fi

Asiakaspalvelumme auttaa:

puhelimitse: **03 450 51 klo 8-16**

sähköpostitse: **asiakaspalvelu@ipp.fi**

Vikailmoitus

puhelimitse: **03 458 8019 tai 10019 (IPP:n lankanumerosta soittaessa)**

sähköpostitse: **vikailmoitus@ipp.fi**

Vastaamme ma-pe klo 8-16 välisenä aikana. Muina aikoina puhelut menevät vastaajaan, josta viestit puretaan seuraavan arkipäivänä.

Ohjeita, hinnastot, www-lomakkeita, palvelukuvaukset:

www.ipp.fi

Liitä tämä tiedote kodin kansioon!

Pääkonttori Kauppakatu 1, 39500 Ikaalinen

Asiakaspalvelu Vanha Tampereentie 15–17, 39500 Ikaalinen | 03 450 51

Tekniset Parkano Keskuskatu 7, 39700 Parkano | 03 450 5555

Kuinka voin palvella?

